


Montážní návod


Assembly manual
Montageanleitung
Instrukcja montażu
Instructiuni de montaj
Telepítési utasítások
Инструкция по монтажу



	Prodloužená vpusť jednostěnná	2
	Extended single-wall outlet	4
	Erweiteretes einwendiges gully	6
	Przedłużony wpuść dachowy jednościenny	8
	Gură de scurgere cu perete simplu, prelungită	10
	Szimplafalú víznyelőakna	12
	однослойной кровельной воронки	14



TWJ DN/OD ___



TWJE DN/OD ___



TWJ BZ DN/OD ___

DN/OD	50
DN/OD	75
DN/OD	90
DN/OD	110
DN/OD	125
DN/OD	160

___	BIT
___	PVC
___	---

1. Montážní návod pro jednostěnné střešní vpusti TOPWET

1.1 Příprava podkladu

Jednostěnnou střešní vpuštěnou TOPWET lze osadit do předem připraveného nebo dodatečně provedeného otvoru v podkladní konstrukci nebo tepelné izolaci. Minimální rozměry otvoru jsou uvedeny na další straně návodu (obrázek 3.1). Horní lím příruba je vhodné osadit tak, aby vpuštěný byl minimálně o 5-10 mm níže než navazující povrch podkladní vrstvy, optimálně však 20-30 mm. Při napojení na hydroizolaci tak bude zajistěn plný odtok vody i při působení možných tlaků (průtoky střechy, vztlač, převýšení spojů atd.). Vpuštěnou musí být osazena tak, aby obvodová příruba ležela na okraji otvoru, v případě potřeby se hrany okrajů otvoru musí zkosit, nebo lze použít speciální jednostěnnou střešní vpuštěnou pro nezateplené střechy.

1.2 Napojení jednostěnné střešní vpusti na dešťové odpadní potrubí

Před vlastním osazením střešní vpuštěnou do hrdla dešťového odpadního potrubí se musí do kruhové drážky hrdla vložit pryzový těsnicí kroužek. Těsnicí kroužek brání pronikání vzduté vody do skladby střechy a zároveň zamezí přísunu vlhkého vzduchu z kanalizace do střešního pláště.

Před zasunutím střešní vpuštěnou do dešťového odpadního potrubí se spodní okraj střešní vpuštěnou natah kluzným prostředkem. Délku střešní vpuštěnou je nutné volit tak, aby vždy byla dodržena minimální délka vsunutí vpuštěnou do hrdla dešťového odpadního potrubí 40 mm. Vsunutím střešní vpuštěnou do dešťového odpadního potrubí přes těsnicí kroužek je zaručena vzájemná těsnost a propojení.

Vznikne-li mezi tělem střešní vpuštěnou a tepelnou izolací střechy volný prostor, je nutné jej vyplnit měkkou minerální plstí tak, aby bylo zabráněno vzniku tepelných mostů.

1.3 Kotvení jednostěnné střešní vpusti TOPWET

Vpuštěnou do tepelné izolace je nutné mechanicky zakotvit do podkladní konstrukce tak, aby bylo zajištěno její připadné vysunutí z potrubí (např. vlivem sání větrů). Pro mechanické připevnění k nosné konstrukci jsou určeny speciální kotevní pro kotvení přes tepelnou izolaci podložky (nejsou součástí balení vpuštěnou), na objednávání lze dodat).

Vpuštěnou do betonové nosné konstrukce se mechanicky ukotví pomocí kovových šroubů a volný prostor otvoru mezi vpuštěnou a stropní konstrukcí se vyplní tepelnou izolací nebo montážní polyuretanovou pěnou, která slouží k fixaci vpuštěnou a zároveň jako tepelná izolace.

Do podkladů na bázi dřeva (prkenné bednění, OSB desky, překližka) se vpuštěnou mechanicky kotví pomocí kotevních šroubů.

V případě podkladu z trapézového plechu je vhodné v místě otvoru nejdříve připotavit podkladní vyravnávací plech (rozměr cca 400 x 400 mm), následně výříznut otvor, vpuštěnou osadit a mechanicky ukotvit do horní vlny trapézového plechu přes plech podkladní.

1.4 Napojení jednostěnné střešní vpusti na hlavní hydroizolační vrstvu, nebo parozařanu

Napojení vpuštěnou TOPWET na hydroizolační vrstvu se provádí pomocí integrované manžety, nejčastěji z asfaltového pásu nebo mPVC fólie, TPO-FPO fólie, EPDM apod. (viz obrázek 3.2).

Napojení integrované manžety jednostěnné střešní vpuštěnou z asfaltového pásu na hydroizolační vrstvu ze souvrství dvou asfaltových pásů se provádí celoplošným natavením manžety mezi dvě vrstvy hydroizolačního souvrství. Vzájemný přesah je min. 120 mm, manžeta je vložena mezi dva pásky tak, aby výsledný spoj byl „po vodě“. V případě jednotrvrstvé hydroizolace z asfaltového pásu je nutné detail napojení vpuštěnou na hydroizolaci doplnit o přidáváný podkladní asfaltový pás.

Při natavování asfaltových pásů hrozí riziko poškození horní plasto-

vé přírubi plamenem. Je zapotřebí na horní přírube položit ochranný kryt přírubi aby nedošlo k poškození přírubi vpuštěnou (ochranný kryt přírubi je součástí balení každé vpuštěnou s integrovanou bitumenovou manžetou). Ochranný kryt přírubi je současně vhodné použít jako šablónu pro výříznutí otvoru do asfaltového pásu v místě vpuštěnou.

Takto napojenou vpuštěnou na parozařanu z asfaltového pásu může sloužit po dobu výstavby objektu jako provizorní hydroizolační vrstva.

Napojení integrované manžety jednostěnné střešní vpuštěnou z mPVC fólie se na hydroizolační vrstvu střechy horkovzdušně naváří tak, aby výsledný spoj byl „po vodě“. Šířka svaru by měla být min. 30 mm, napojení hydroizolace na manžetu je vhodné doplnit pojištění zálivkovou hmotou.

V případě vpuštěnou s integrovanou manžetou z PE fólie (nejčastěji používanou u lehkých střech jako parozařanu) se napojení v ploše provádí pomocí oboustranné butylkaučukové lepicí pásky a následného přitláčení spoje.

1.5 Ochranný koš

Ochranný koš je součástí každého balení vpuštěnou TOPWET a díky univerzální konstrukci jej lze použít jak pro vpuštěnou, tak pro nástavce. Ochranný koš musí být vždy osazen, aby bránil vplavování hrubých nečistot do odpadního potrubí a zamezil tak jeho ucpaní. U střešních pláštů opatřených stabilizační vrstvou z násypu kameniva je nutné použít speciální ochranný koš TOPWET pro střechy s kačíkem. Výška tohoto košku musí být zvolena tak, aby horní úroveň košku byla min. 40 mm nad horní úrovni násypu kameniva. Ve vzdálenosti do 500 mm kolem vpuštěnou je nutné použít kamenivo frakce 16/32.

V případě vegetačních střech je nutné umožnit kontrolu a údržbu vpuštěnou použitím speciální šachty TOPWET pro zelené střechy. Šachty čtvercového rozměru 300 x 300 mm nebo 400 x 400 mm vytvoří volný přístup kolem vpuštěnou a zároveň zajistí jejich ochranu. Vlastní šachta se doplní obsypem min. šíře 300 mm z kameniva frakce 16/32.

1.6 Údržba a čištění jednostěnných střešních vpustí

Pro zajištění spolehlivé funkčnosti výrobků je nutné nejméně 2x ročně kontrolovat a čistit střešní vpuštěnou, ochranný koš, terasový nástavec, zápacovou klápkou a jiné příslušenství. V případě nebezpečí častějšího zanášení (listí z okolních stromů apod.) je nutné intenzitu kontrol navýšit.

1.7 Podmínky skladování a aplikace

Doporučená teplota skladování výrobků s mPVC manžetami je v rozmezí -5 °C až +30 °C.

U výrobků s manžetou na zakázku je potřeba při aplikaci a skladování dodržet montážní návod výrobce hydroizolace.

Výrobky s asfaltovou manžetou se musí skladovat v suchém a chladném prostředí.

Při aplikaci výrobku s asfaltovou manžetou při teplotách nižších jak 0 °C je nutno zvýšit počet pracovních přestávek. Při teplotách nižších, jak -5 °C je nutno výrobky skladovat v temperovaném skladu nebo minimálně $\frac{1}{4}$ h před aplikací nechat aklimatizovat rozbalený výrobek v temperovaném prostředí. Při teplotách nižších než -10 °C je nutno aplikovat výrobky ve výtažených stanech.

2. Samoregulační využívání jednostěnných střešních vpustí TOPWET

2.1 Způsoby spinání střešních vpustí

- bez možnosti vypnutí – minimální spotřeba elektrické energie i v letním období – nedoporučujeme
- mechanický vypínač – využívá obsluhu, popřípadě použití časové zásuvky
- venkovní termostat s integrovaným teplotním čidlem
- termostat do rozvodné skříně včetně teplotního čidla pro měření venkovní teploty


2.2 Popis zapojení

Připojení se provádí do elektrické krabice pod stropní konstrukcí. Připojení smí provádět pouze pracovník s odpovídající kvalifikací (dle vyhlášky 50/78 Sb). Před zapojením kabelu doporučujeme provést změření odporu na fázovém a nulovém vodiči a hodnoty zapsat do stavebního deníku, případně protokolu o zkoušce. Délka přívodního kabelu vpuštěnou je 1,5 m, kabel CYKY 3x1,5mm.

- Zapojení vodičů: žlutozelený – ochranný, černý – fázový, modrý – nulový
- Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz
- Příkon: 10 W při 20 °C – 14 W při 0 °C – 18 W při -20 °C
- Max. proudový ráz: 400 mA
- Třída ochrany krytí: IP 67


2.3 Nastavení termostatu

Termostat doporučujeme nastavit na hodnotu +3 °C. Umístění venkovního termostatu nebo čidla by mělo být zvoleno tak, aby nebyl vystaven trvalému proudění vzduchu nebo nadměrně tepelné zátěži. Nejvhodnější je jeho umístění na severní straně objektu.




3. Schéma instalace

3.1 Minimální velikost stavebního otvoru




Ø A	Ø B
TWJ BZ 50	60 mm
TWJ BZ 75	85 mm
TWJ BZ 90	100 mm
TWJ BZ 110	120 mm
TWJ BZ 125	135 mm

3.2 Schéma napojení integrované manžety jednostěnné střešní vpuštěnou



3.2.a Detail napojení folie mPVC (TPO-FPO)



3.2.b Detail napojení folie z asfaltových pásů

- 1 – příruba střešní vpuštěnou
- 2 – hydroizolační vrstva z folie mPVC (TPO-FPO)
- 3 – integrovaná manžeta jednostěnné střešní vpuštěnou
- 4 – hydroizolační vrstva z asfaltových pásů
- 5 – podkladní asfaltový pás

1. Assembly manual for TOPWET single-wall roof outlets

1.1 Substrate preparation

A TOPWET single-wall roof outlet can be installed into a prepared or additionally drilled hole in the base structure or thermal insulation. The minimal dimensions of the hole are specified on the other side of the manual (Picture 3.1). It is recommended to install the upper edge of the flange in a way that the outlet is at least 5-10 mm lower than the adjoining surface of the base layer, however, 20-30 mm optimally. When the connection to hydro-insulation is made, a fluent flow of water will thus be secured even with the influence of certain phenomena (sagged roof, buoyancy, vertical difference of the connections, etc.). The outlet shall be installed in a way that the perimeter flange lays on the edge of the hole. If necessary, the edges of the hole need to be bevelled. Alternatively, a special single-wall roof outlet for uninsulated roofs can be used.

1.2 Connecting single-wall roof outlets to the rainwater waste pipe

Prior to the actual installation of a roof outlet into the neck of the rainwater waste pipe, a rubber sealing ring has to be placed in the round groove of the neck. The sealing ring prevents raised water from penetrating into the roof structure. At the same time, the sealing ring also prevents humid air from the sewerage system from entering the roof shell!

The bottom edge of the roof outlet shall be painted with a lubricant prior to inserting the roof outlet in the rainwater waste pipe. The length of the roof outlet shall be selected in a way that the minimum insertion length of the outlet into the neck of the rainwater waste pipe of 40mm is complied with.

Mutual tightness and connection is secured by inserting the roof outlet into the rainwater waste pipe via a sealing ring.

Should a free space be created between the body of the roof outlet and the thermal insulation of the roof, it needs to be filled with soft mineral insulation to prevent creation of thermal bridges.

1.3 Fixing TOPWET single-wall roof outlets

Outlets installed in thermal insulation have to be mechanically fixed into the base structure, making sure they cannot slide out from the pipe (as a result of, for example, wind suction). Special washers have been designed for attachment to the load-bearing structure through thermal insulation (they are not included in the outlet package but can be delivered if ordered).

Outlet installed in a concrete substrate shall be mechanically fixed using a suitable fixing. The free space of the opening between the outlet and the ceiling structure shall be filled with thermal insulation or assembly polyurethane foam (expanding foam?), which is used for fastening the outlet and, at the same time, as thermal insulation. Outlets are mechanically fixed into plywood, timber or OSB decks using the appropriate fixing.

For profiled metal decks, it is recommended to fix a base levelling plate (dimensions of approximately 400 x 400 mm) at the opening location first. This should be followed by cutting a hole, installing the outlet and mechanically fixing it to the upper corrugation of the metal deck over the base plate.

1.4 Connecting single-wall roof outlets to the main waterproofing layer or vapour barrier

Connections of TOPWET outlets to the waterproofing layer are conducted using an integrated sleeve, most often made of an asphalt strip or U-PVC foil, TPO-FPO foil, EPDM, etc. (see Picture 3.2).

Connection of the integrated sleeve of the single-wall roof outlet from an asphalt strip to the waterproofing layer of the roof from the strata of two-layer asphalt strips is implemented by placing the sleeve in between the two layers of the hydro-insulation strata. The mutual overlap is at least 120 mm. The sleeve is inserted in between the strips in a way that the final connection is "in the direction of the

water flow". For a single-layer hydro-insulation made of an asphalt strip, the detail of the connection of the outlet to hydro-insulation needs to be amended by an additional asphalt base strip.

When melting asphalt strips, there is a risk of damaging the upper plastic flange by the flame. A protection cover needs to be applied to the upper flange in order to prevent outlet damages caused by the flame (the protection cover of the flange forms a part of every outlet package with an integrated bitumen sleeve). It is recommended to also use the protection cover of the flange for cutting off the opening in the asphalt strip at the outlet location.

An outlet connected in this manner to the vapour barrier, made of an asphalt strip, can serve as a temporary hydro-insulation layer during the building construction process.

Connection of the integrated sleeve of the single-wall roof outlet made of U-PVC foil is hot-air welded to the hydro-insulation layer of the roof, making sure the resulting connection is "in the direction of the water flow". The weld gap should be at least 30mm. It is recommended to amend the connection of hydro-insulation to the sleeve by a safety grout matter.

For an outlet with an integrated sleeve made of PE foil (mainly used for light roofs as a vapour barrier), the surface connection is implemented by using a two-sided butyl-rubber tape and by subsequently applying pressure to the connection.

1.5 Protection basket

A protection basket forms a part of every TOPWET outlet package and, due to its universal design, can be used for outlets as well as extensions. A protection basket must be always installed in order to eliminate coarse dirt particles from entering the sewer pipes, thus preventing their plugging.

For roof coverings with pebble ballast, a special TOPWET protection basket should be used. The height of this basket shall be selected in a way that the upper level of the basket is at least 40 mm above the upper level of the gravel aggregate. A pebble ballast aggregate of 20 mm to 40 mm grade should be used within 500 mm around the outlets.

For sedum roofs, inspections and maintenance of the outlets have to be enabled by the means of using a special TOPWET shaft for green roofs. Shafts of 300 mm x 300 mm or 400 mm x 400 mm will create a free access around the outlets and, at the same time will secure their protection. A pebble ballast packing will be applied to the shaft itself. It should be at least 300mm wide, and typically 20 mm to 40 mm grade ballast.

1.6 Maintenance and cleaning of single-wall roof outlets

In order to secure reliable operation of the products, it is necessary to inspect and clean single-wall roof outlets, protection baskets, terrace extensions, odour flap and other accessories at least twice a year. If the risk of plugging is considered greater (such as leaves from surrounding trees), the frequency of the inspections should be increased.

1.7 Storage and application conditions

The recommended storage temperature of products with mPVC sleeve is in the range of -5 °C to +30 °C.

For products with a custom sleeve, the installation instructions of the waterproofing manufacturer must be observed during application and storage.

Products with an asphalt sleeve must be stored in a dry and cool environment.

When applying the product with an asphalt sleeve at temperatures below 0 °C, it is necessary to increase the number of work breaks. At temperatures lower than -5 °C, the products must be stored in a temperate warehouse or at least 1/4 - 1 h before application, allow the unpacked product to acclimate in a temperate environment. At temperatures below -10 °C it is necessary to apply the products in heated tents

2. Self-regulation heating of TOPWET single-wall roof outlets

2.1 Manner of starting single-wall roof outlets

- Without the option of being turned off – minimal electricity consumption even during the summer months – we do not recommend it
- Mechanical switch – requires operation personnel or use of a timer plug
- Exterior thermostat with an integrated temperature sensor
- Thermostat for the distribution box, including a temperature sensor for measuring exterior temperature


2.2 Connection description

The connection is implemented at the electric box located under the ceiling structure. The connection can be implemented only by workers with the appropriate qualification (pursuant to Directive No. 50/78, Coll.). Prior to connecting the cable, we recommend to measure resistance of the phase and zero conductors and to record the values to the construction journal or, if applicable, to the test protocol. The length of the outlet's incoming cable is 1.5m, CYKY cable 3x1.5mm.

- Conductor connections: yellow-green – protection, black – phase, blue – zero
- Alternating voltage: 230 V, 50 Hz
- Power input: 10 W at 20 °C – 14 W at 0 °C – 18 W at -20 °C
- Maximal current surge: 400 mA
- Protection class: IP 67


2.3 Thermostat configuration

We recommend to set the thermostat at +3 °C. The location of the exterior thermostat or sensor should be chosen in a way that ensures that the thermostat is not exposed to permanent air flow or excessive heat loads. The most suitable location for the thermostat is the northern side of the building.




3. Installation scheme

3.1 Minimal dimensions of the structural opening




Ø A	Ø B
TWJ BZ 50	60 mm
TWJ BZ 75	85 mm
TWJ BZ 90	100 mm
TWJ BZ 110	120 mm
TWJ BZ 125	135 mm

3.2 Connection diagram of the integrated sleeve of the single-wall roof outlet



- 1 – roof outlet flange
2 – hydro-insulation layer made of mPVC foil (TPO-FPO)
3 – integrated single-wall roof outlet sleeve
4 – hydro-insulation layer made of asphalt strips
5 – base asphalt strip



1. Instrukcja montażu wpustów dachowych jednościennych TOPWET

1.1 Przygotowanie podłoża

Wpuszt dachowy jednościenny TOPWET można zamontować we wcześniej przygotowanym albo dodatkowo wykonanym otworze w konstrukcji podłoża lub izolacji termicznej. Minimalne wymiary otworu przedstawiono na stronie instrukcji (rysunek 3.1 i tabela). Zaleca się takie umieszczenie górnego lica kolnierza, aby wpust znajdował się co najmniej o 5-10 mm poniżej otaczającej go powierzchni warstwy podkładowej, jednak optymalnie zagłębie nie powinno wynosić 20-30 mm. Połączenie z hydroizolacją zapewnia wówczas odpowiednie odprowadzanie wody również w przypadku ewentualnego wystąpienia takich zjawisk, jak ujście dachu, wypór, różnica wysokości położenia itp. Wpuszt należy umieścić w taki sposób, aby kolnierz zewnętrzny leżał na krawędzi otworu, w razie potrzeby krawędź otworu należy sfazować lub zastosować specjalny wpust dachowy jednościenny do dachów niecieplonych.

1.2 Podłączenie wpustu dachowego jednościennego do deszczowej rury spustowej

Zanim wpust dachowy zostanie ostatecznie umieszczony w kielichu deszczowej rury spustowej, do rowka pierścieniowego w kielichu należy włożyć gumowy pierścień uszczelniający. Pierścień uszczelniający nie pozwala na przedostawianie się spłotu wody do warstw pośrednich dachu, a jednocześnie zapobiega wnikaniu wilgotnego powietrza z kanalizacji do polaci dachowej!

Przed wsunięciem wpustu dachowego do deszczowej rury spustowej dolna krawędź wpustu dachowego należy posmarować środkiem poślizgowym. Należy dobrą odpowiednią długość wpustu dachowego, pamiętając o zachowaniu minimalnej długości wsunięcia wpustu w kielich deszczowej rury spustowej, która wynosi 40 mm.

Wsunięcie wpustu dachowego w deszczową rurę spustową z pierścieniem uszczelniającym gwarantuje wzajemną szczelność i poprawność połączenia. Jeżeli pomiędzy korpusem wpustu dachowego a izolacją termiczną dachu występuje wolna przestrzeń, należy ją wypełnić miękką wątą mineralną, tak by zapobiec powstawaniu mostków cieplnych.

1.3 Mocowanie wpustu dachowego jednościennego TOPWET

Wpuszt umieszczony w izolacji termicznej należy przymocować mechanicznie do konstrukcji podłoża, co uniemożliwi jego ewentualne wysunięcie z rury (np. wskutek ssania wiatru). Do mechanicznego mocowania do konstrukcji nośnej służą specjalne podkładki do mocowania przez izolację termiczną (nie wchodzą w skład opakowania wpustu, dostępne na zamówienie).

Wpuszt umieszczony w betonowej konstrukcji nośnej należy mocować mechanicznie przy pomocy śrub kotwczących, wolną przestrzeń otworu między wpustem i konstrukcją stropu należy wypełnić izolacją termiczną lub montażową pianką poliuretanową, która służy zarówno do mechanicznego usztywnienia wpustu, jak i jego termoizolacji.

Do podłoży na bazie drewna (deskowanie drewniane, płyty OSB, sklejka) wpusty należy mocować mechanicznie przy pomocy śrub kotwczących.

W przypadku podłożu wykonanego z blachy trapezowej zalecona procedura mocowania polega na tym, że w pierwszej kolejności w miejscu otworu należy zamocować podkładową blachę wyrównującą (o wymiarach min. więcej 400x400 mm), następnie wyciąć otwór, umieścić wpust i przytwierdzić go mechanicznie do górnej fal blachy trapezowej przez blachę podkładową.

1.4 Połączenie wpustu dachowego jednościennego z główną warstwą hydroizolacyjną lub folią paroizolacyjną

Połączenie wpustu TOPWET z warstwą hydroizolacyjną należy wykonać przy użyciu zintegrowanej osłony uszczelniającej, najczęściej z papy asfaltowej lub folii mPVC, folii TPO-FPO, EPDM itp. (zob. rysunek 3.2).

Połączenie zintegrowanej osłony uszczelniającej wpustu dachowego jednościennego z pasą papy asfaltowej z warstwą hydroizolacyjną dachu wykonanej z dwóch warstw papy asfaltowej należy wykonać poprzez zgarnięcie całej powierzchni osłony uszczelniającej włożonej pomiędzy dwie warstwy hydroizolacji. Warstwy należy łączyć ze sobą na zakład co najmniej 120 mm, osłonę uszczelniającą należy tak ułożyć między dwoma pasami papy, aby zakłady były zgodne z kierunkiem spływu wody. W przypadku jednowarstwowej hydroizolacji wykonanej z papy asfaltowej miejsce połączenia wpustu z hydroizolacją należy uzupełnić o dodatkowy pas podkładowej papy asfaltowej.

Podczas grzegania pasów papy asfaltowej występuje ryzyko stopienia górnego kolnierza z tworzywa sztucznego. Aby nie uszkodzić kolnierza wpustu

plomieniem, na górnym kolnierzu należy ułożyć osłonę zabezpieczającą (osłonę zabezpieczającą kolnierza wchodzi w skład opakowania każdego wpustu ze zintegrowaną bitumiczną osłoną uszczelniającą). Zaleca się korzystanie z osłony zabezpieczającej kolnierza również w charakterze szablonu do wycięcia otworu w pasie papy asfaltowej w miejscu montażu wpustu.

W ten sposób wpust połączony z warstwą paroizolacyjną wykonaną z papy asfaltowej może służyć jako prowizoryczna warstwa hydroizolacyjna na czas budowy obiektu.

Połączenie zintegrowanej osłony uszczelniającej wpustu dachowego jednościennego z folią mPVC z warstwą hydroizolacyjną dachu należy wykonać metodą zgryzania górnym powietrzem, tak aby zakłady były zgodne z kierunkiem spływu wody. Szerokość zgryzu powinna wynosić min. 30mm, miejsca połączenia hydroizolacji z osłoną uszczelniającą warto dodatkowo zabezpieczyć masą zlewową.

W przypadku wpustu ze zintegrowaną osłoną uszczelniającą z folii PE (najczęściej stosowaną w lekkich dachach jako folia paroizolacyjna) warstwy należy połączyć dwustronne klejącą taśmą z kauczuku butylowego a docisnąć mechanicznie miejsce połączenia.

1.5 Kosz ochronny

Kosz ochronny wchodzi w skład każdego opakowania wpustu TOPWET. Jego uniwersalna budowa powoduje, że można go użyć zarówno we wpustach, jak i w nadstawkach. Kosz ochronny zawsze musi być założony, gdyż zapobiega on przedostawianiu się grubych zanieczyszczeń do rury spustowej, które powodują jej nierożliwość.

W przypadku stropodachów posiadających warstwę stabilizacyjną wykonana z posypki zwirowej należy stosować specjalny kosz ochronny TOPWET przeznaczony do dachów z warstwą zwirową. Należy dobrą odpowiednią wysokość koszyka - górną krawędź koszyka powinna znajdować się min. 40 mm powyżej górnego poziomu posypki zwirowej. W odległości nieprzekraczającej 500 mm wokół wpustu należy ułożyć żwir w frakcji 16/32.

W przypadku dachów z warstwą wegetacyjną należy zapewnić możliwość sprawdzania wpustu i utrzymywania go w czystości poprzez zastosowanie specjalnej studzienni TOPWET do dachów zielonych. Studzienni kwadratowe o wymiarach 300 x 300 mm lub 400 x 400 mm zasuwają wolną przestrzeń wokół wpustów, a także zapewniają ich ochronę. Wokół studzienni należy wykonać obsypkę ziemną w frakcji 16/32 na szerokość min. 300 mm.

1.6 Konserwacja i czyszczenie wpustów dachowych jednościennych

W celu zapewnienia niezawodnego działania wpust dachowy jednościenny, kosz ochronny, nadstawkę tarasową i inne elementy należy sprawdzać i czyścić przynajmniej 2 razy w roku. W przypadku większego ryzyka zaledwania zanieczyszczeń (ilość z sąsiednich drzew itp.) kontrolę należy wykonywać częściej.

1.7 Warunki przechowywania i stosowania

Zalecana temperatura przechowywania produktów w obudowach mPVC mieści się w zakresie od -5 °C do +30 °C.

W przypadku produktów ze specjalną obudową podczas przetwarzania i przechowywania należy przestrzegać instrukcji producenta uszczelnienia.

Produkty o nawierzchni asfaltowej należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

W przypadku aplikacji z obudową asfaltową w temperaturze poniżej 0°C konieczne jest zwiększenie ilości przerw w pracy. W temperaturach poniżej -5 °C produkty należy przechowywać w magazynie o kontrolowanej temperaturze lub co najmniej 1/4 - 1 h przed użyciem, nieopakowany produkt należy pozostawić do aklimatyzacji w łagodnym środowisku. W temperaturze -10 °C konieczne jest rozłożenie produktów na ogrzewane namioty.

2. Ogrzewanie samoregulujące wpustów dachowych jednościennych TOPWET

2.1 Sposoby włączania ogrzewania wpustów dachowych jednościennych

- bez możliwości wyłączenia – minimalne zużycie energii elektrycznej również w okresie letnim – nie zalecamy
- wyłącznik mechaniczny – wymaga obsługi, ewent. użycia programatora czasowego
- termostat zewnętrzny ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
- termostat do montażu w skrzynce rozdzielczej z czujnikiem pomiarów temperatury zewnętrznej


2.2 Opis połączeń

Przewody zasilające należy doprowadzić do puszek elektrycznej pod konstrukcją stropu. Instalacje elektryczna może wykorzystać elektryk posiadający odpowiednie kwalifikacje. Przed podłączeniem kabla zaleca się wykonanie pomiaru oporności przewodu fazowego i neutralnego, wartości odnotować do dziennika budowy lub protokołu z przeprowadzenia próby. Kabel zasilający wpustu ma długość 1,5m, kabel CYKY 3x1,5mm.
• Podłączenia przewodów: żółtozielony – ochronny, czarny – fazowy, niebieski – neutralny

- Napięcie przemienne: 230 V, 50 Hz
- Moc pobierana: 10 W w temp. 20 °C – 14 W w temp. 0 °C – 18 W w temp. -20 °C
- Maks. udar prądowy: 400 mA
- Klasa ochrony: IP 67

2.3 Ustawienia termostatu


Zalecamy ustawienie termostatu na wartość +3 °C. Termostat zewnętrzny lub czujnik powinien być usytuowany w takim miejscu, aby nie był narażony na stały przepływ powietrza lub zbyt dużą temperaturę. Najkorzystniej umieścić go na stronie północnej obiektu.



3 – wyłącznik instalacyjny
4 – wpust jednościenny
5 – termostat lub wyłącznik mechaniczny
L – fazowy (czarny)
N – neutralny (niebieski)
PE – ochronny (żółtozielony)


3. Schemat instalacji

3.1 Minimalne wymiary otworu do montażu



przedłużony wpust dachowy jednościenny DN 50, 70, 90, 100, 125, (*150)


ogrzewany przedłużony wpust dachowy jednościenny DN 50, 70, 90, 100, 125, (*150)




wpuszt jednościenny dla niecieplonych dachów DN 50, 70, 90, 100, 125

Ø A	Ø B
TWJ BZ 50	60 mm
TWJ BZ 75	85 mm
TWJ BZ 90	100 mm
TWJ BZ 110	120 mm
TWJ BZ 125	135 mm

3.2 Schemat połączenia zintegrowanej osłony uszczelniającej wpustu dachowego jednościennego



3.2.a Szczegół połączenia z folią mPVC (TPO-FPO)



3.2.b Szczegół połączenia z pasem papy asfaltowej

- 1 – kolnierz wpustu dachowego
- 2 – warstwa hydroizolacyjna z folii mPVC (TPO-FPO)
- 3 – zintegrowana osłona uszczelniająca wpustu dachowego jednościennego
- 4 – warstwa hydroizolacyjna z pasem papy asfaltowej
- 5 – podkładowy pas papy asfaltowej

1. Instrucțiuni de montaj pentru guri de scurgere acoperis cu un singur perete TOPWET

1.1 Pregătirea suportului

Gura de scurgere acoperis cu un singur perete TOPWET se poate monta într-o deschizătură pregătită dinainte sau ulterior, efectuată în deschizătura structurii suport sau în izolația termică. Dimensiunea interioră minimă a tubului după contractare este specificată în pagina următoare (Fig. 3.1). Fața superioară a flanșei trebuie montată în așa fel, încât gura de scurgere să fie cel puțin cu 5-10 mm mai jos decât suprafața aferentă a stratului de suport, optim 20-30 mm. Astfel, în cazul racordării la hidroizolație, va fi asigurată scurgerea fluentă a apei și în cursul acțiunii unor factori potențiali (arcuirea acoperișului, susținere, depășirea înălțimii imbinărilor etc.). Gura de scurgere trebuie să fie montată în așa fel, încât flanșa de perimetru să fie aşezată pe marginea deschizăturii, în caz de nevoie, mușchile marginilor trebuie tești și se poate folosi o gură de scurgere acoperis cu un singur perete specială pentru acoperișuri neizolate termic.

1.2 Racordarea guri de scurgere acoperis cu un singur perete la conductele pentru apa de ploaie

Înainte de montajul propriu-zis al guri de scurgere acoperis în gura conductei de evacuare apa de ploaie, în canelura inelară a guri, trebuie introdus inelul de etansare din cauciuc. Inelul de etansare împiedică penetrarea apei umflate în structura acoperișului și, simultan, împiedică intrarea aerului umed din canalizare în învelitoarea de acoperis!

Înainte de introducerea gurii de scurgere acoperis în conductă de evacuare apa de ploaie, marginea inferioară a guri de scurgere acoperis se unge cu un agent glisant. Lungimea guri de scurgere acoperis trebuie aleasă în așa fel, încât să fie întotdeauna atinsă lungimea de introducere a guri de scurgere în gura conductei de scurgere 40 mm.

Prin introducerea gurii de scurgere acoperis în conductă de evacuare apa de ploaie peste inelul de etansare este asigurată etansarea și conexiunea reciprocă. În cazul în care, între corpul guri de scurgere și izolația termică a acoperișului ia naștere un spațiu gol, este necesară umplerea acestuia cu pâslă minerală moale în așa fel, încât să fie împiedicată producerea punților termice.

1.3 Ancorarea gurilor de scurgere acoperis cu un singur perete TOPWET

Gura de scurgere montată în izolația termică trebuie ancorată mecanic pe structura de suport în așa fel, încât să fie împiedicată eventuala leșire a acesteia din gura de scurgere acoperis existentă sau din burlanul de scurgere (de exemplu, sub influența aspirației vântului). Pentru fixarea mecanică pe structura portantă sunt utilizate șabițe de ancorare speciale peste izolația termică (nu sunt parte componentă a ambalajului guri de scurgere, se pot livra la comandă).

Gura de scurgere montată în structura de beton portantă se ancorează mecanic cu ajutorul unor șuruburi de ancorare iar spațiu liber al deschizăturii între gura de scurgere și structura de acoperis se umple cu izolația termică sau spuma de poliuretan, care servește pentru fixarea guri de scurgere și simultan ca și izolație termică.

În suporturile pe bază de lemn (cofraj de scânduri, plăci OBS, placaj), gurile de scurgere se ancorează mecanic cu ajutorul șuruburilor de ancorare.

În cazul suporturilor din tablă trapez, este adevarat că, în locul deschizăturii, să se ancoreze prima dată tabla de suport egalizată (dimensiuni cca 400 x 400 mm), după care se decupează deschizătura, gura de scurgere se montează mecanic și se ancorează pe ondulația superioară a tablei trapez, peste tabla de suport.

1.4 Racordarea guri de scurgere acoperis cu un singur perete la stratul hidroizolant principal sau diafraagma vaporii

Racordarea guri de scurgere TOPWET la stratul hidroizolant se efectuează cu ajutorul manșonului integrat, cel mai frecvent din bandă de asfalt sau folie mPVC, TPO-FPO, EPDM etc. (vezi Figura 3.2).

Racordarea guri de scurgere acoperis cu un singur perete din bandă de asfalt pe stratul hidroizolant al acoperișului din ansamblu de straturi de două benzi de asfalt se efectuează cu aplicarea prin topire a pe întreaga suprafață a manșonului între două straturi ale ansamblului de straturi hidroizolante. Depășirea reciprocă este de min. 120 mm, manșonul este introdus între două benzi în așa fel, încât imbinarea finală să fie „în direcția scurgerii apei”. În cazul unei izolații formate dintr-un singur strat din bandă de asfalt, este necesar ca detaliul conectării guri de scurgere pe hidroizolație să fie completat cu o bandă de asfalt suplimentară.

În cursul aplicării prin topire a benzelor de asfalt, există pericolul de deteriorare a flanșei de plastic superioare care flacără. Este necesară punerea pe flanșă su-

perioară a unui capac de protecție flanșă, pentru a evita deteriorarea flanșei guri de scurgere cu flacără (capacul de protecție flanșă face parte din livrarea fiecărei guri de scurgere cu manșon integrat de bitum). Capacul de protecție flanșă se poate folosi simultan și ca săbion pentru decuparea deschizăturii în banda de asfalt în locul guri de scurgere.

Gura de scurgere racordată astfel pe diafraagma anti-vapori și banda de asfalt poate servi, în cursul construcției obiectivului, ca și strat hidroizolant provizoriu. Racordarea manșonului integrat al guri de scurgere acoperis cu un singur perete din folie mPVC, se face prin sudare pe stratul hidroizolant al acoperișului, cu aer fierbinte, în așa fel încât imbinarea finală să fie „în direcția apei”. Lățimea sudurii ar trebui să fie de min. 30 mm, racordarea hidroizolației la manșon este adecvată și fiabilă prin turnarea pastei de etansare de siguranță.

În cazul guri de scurgere cu manșon integrat din folie PE (cel mai des utilizată la acoperișuri ușoare ca și diafragmă anti-vapori), imbinarea în plan se efectuează cu ajutorul benzii de lipit din butil-cauciuc și apoi presarea imbinării.

1.5 Coș de protector

Coșul protector este parte componentă a fiecărui ambalaj cu gura de scurgere TOPWET și, grăție structurii universale, se poate utiliza atât pentru gurile de scurgere, cât și pentru alonje. Coșul protector trebuie să fie montat întotdeauna în așa fel, încât să împiedice intrarea impurităților crase în conductă de evacuare și astfel să împiedice înfundarea acesteia.

La învelitorile de acoperis echipate cu strat stabilizator prin turnare pietris este necesar să utilizeze un coș protector special TOPWET pentru acoperișuri cu balast. Înălțimea acestui coș trebuie aleasă în așa fel, încât nivelul superior al coșului să fie de min. 40 mm deasupra nivelului superior al balastului. La o distanță de 500 mm în jurul guri de scurgere, este necesar să utilizeze pietris având fractiunea 16/32. În cazul acoperișurilor vegetale, este necesar să permite controlul și menținerea guri de scurgere prin utilizarea unui put special TOPWET pentru acoperișuri verzi. Puturile cu dimensiuni pătrate de 300 x 300 mm sau 400 x 400 mm formează accesul liber în jurul guri de scurgere și simultan asigură protecția acesteia. Putul propriu-zis se completează cu material vârsat având o lățime minimă de 300 mm din pietris fractiunea 16/32.

1.6 Menținerea și curățarea gurilor de scurgere acoperis cu un singur perete

Pentru asigurarea unei funcții fiabile a produselor, este necesară, cel puțin de 2 ori pe an, verificarea și curățarea guri de scurgere acoperis cu un singur perete, cosului protector, alonjei terasă și al altor accesorii. În cazul în care există pericolul de infundare mai deasă (frunze din copaci din jur etc.), este necesar un control mai frecvent.

1.7 Condiții de depozitare și aplicare

Temperatura recomandată de depozitare pentru produsele cu flanșă din mPVC este între -5 °C și 30 °C.

Pentru produsele cu flanșă la comandă trebuie respectate condițiile de depozitare și instalare ale producătorului membranei respective.

Produsele cu flanșă din membrane bituminoase trebuie depozitate în mediu uscat și răcoros.

La instalarea produselor cu flanșă din membrane bituminoase la temperaturi sub 0 °C este necesar să creșteți numărul de pauze de lucru. În cazul în care temperatura la instalare este sub -5 °C, produsele trebuie depozitate cel puțin 1h într-un spațiu încălzit. În cazul în care temperatura la instalare este sub -10 °C, instalarea trebuie efectuată în cort încălzit.

2. Încălzirea autoreglată a gurilor de scurgere acoperis cu un singur perete TOPWET

2.1 Modalitatea de cuplare a gurilor de scurgere acoperis cu un singur perete

- fără posibilitatea de decuplare – consum minim de energie electrică și în anotimpul vară – nu recomandăm
- întrerupător mecanic – necesită deservirea, eventual utilizarea prizei temporale
- termostat exterior cu senzor termic integrat
- termostat în panoul de distribuție inclusiv senzor termic pentru măsurarea temperaturii externe


2.2 Descrierea branșării

Branșarea se face în cutia electrică de borne sub structura acoperișului. Branșarea o poate face doar un muncitor având calificarea corespunzătoare (potrivit Ordinului 50/78 Culeger). Înainte de conectarea cablurilor, recomandăm măsurarea rezistenței pe conductorul fazei și zero și consemnarea rezultatului în jurnalul de sănătate, eventual în procesul verbal cu privire la efectuarea probei. Lungimea cablului de alimentare al guri de scurgere este de 1,5 m, cablu CYKY 3x1,5 mm.
• Conectarea conductorilor galben-verde – de protecție, negru – fază, albastru – zero

- Tensiune alternativă 230 V, 50 Hz
- Putere consumată 10 W la 20 °C – 14 W la 0 °C – 18 W la -20 °C
- Impact current maxim: 400 mA
- Clasa de protecție: IP 67


2.3 Setarea termostatului

Recomandăm setarea termostatului la valoarea +3 °C. Amplasarea termostatului extern sau a senzorului extern ar trebui să fie aleasă în așa fel, încât să nu fie expus la fluxul de aer sau sarcina extremă de temperatură. Cel mai adevărat este amplasarea lui pe partea de nord a obiectivului.



3. Schemă de instalare

3.1 Mărimea minimă a deschizăturii de construcție




gură de scurgere cu perete simplu, prelungită
DN 50, 70, 90, 100, 125, (*150)


gură de scurgere cu perete simplu, prelungită, încălzită
DN 50, 70, 90, 100, 125, (*150)

gură de scurgere cu perete simplu pentru acoperișuri neizolate
DN 50, 70, 90, 100, 125

3.2 Schema de racordarea a manșonului integrat al guri de scurgere acoperis cu un singur perete



3.2.a Detaliu conexiune folie mPVC (TPO-FPO)



3.2.b Detaliu conexiune folie din benzi de asfalt

- 1 – flanșă gură de scurgere acoperis
- 2 – strat hidroizolator din folie mPVC (TPO-FPO)
- 3 – manșon integrat gură de scurgere acoperis cu un singur perete
- 4 – strat hidroizolator din benzi de asfalt
- 5 – bandă de asfalt suport

1. Telepítési utasítás TOPWET szimplafalú tető összefolyóhoz

1.1 Alapok előkészítése

TOPWET szimplafalú tető összefolyó telepíthető az alapszerkezetben illetve a hőszigetelésben előre kialakított, vagy utólag módosított nyílásba. A hézag minimális méretei a katalógus következő oldalán láthatók (3.1 ábra). A karima felső peremét ajánlott oly módon besüllyeszteni, hogy az összefolyó legkevesebb 5-10 mm-re legyen az alapfelület szintje alatt, de a legmegfelelőbb szint-különbség 20-30 mm. Igy a vízszigetelésre törekedéskor még az egyéb befolyásoló tényezők is beszámítva (tető lehajtása, felhajtóerő, köték az kiemelkedés stb.) biztosított a víz folyamatos elvezetése. Az összefolyót úgy helyezzük a helyére, hogy a külső karima a nyílás szélére kerüljön, szükség esetén a nyílás peremét le kell nyesni, vagy használunk hőszigetelés nélküli tetőkre alkalmas speciális szimplafalú összefolyót.

1.2 Szimplafalú tető összefolyóhoz csatlakoztatása az esővíz-levezető csatornára

A szimplafalú tető összefolyó beépítése előtt ne feledjük behelyezni a gumi tömítőgyűrűt az esővízcsatorna körökös hornyába. A tömítőgyűrű megakadályozza a visszaduzzadt víz bejutását a tetőszerkezethez és egyben nem engedi be a nedves levegeit a csatornahálózatból a tetőburkolatba!

A tető összefolyó esővízcsatornába történő becscsátolását megelőzően a tető összefolyó alsó peremét kenjük meg lubrikáló készítménytel. A tető összefolyó hosszát úgy kell megválasztani, hogy minden esetben legyen tarta a víznyelőcsatorna esővízcsatornába becscsátolásához szükséges legkisebb 40 mm hossz.

A tető összefolyó tömítőgyűrűvel ellátott esővíz-csörendszerbe történő becscsátolásával biztosított a kölcsönös tömítő záras és összeillesztés.

Ha tető összefolyó és a tető hőszigetelése között üres térség marad, azt szükséges kitölteni lágy kögypattal, hogy csökkentsük a hőveszteségeket.

1.3 TOPWET szimplafalú tető összefolyók lehorgonyozása

Hőszigetelésbe telepített összefolyót szükséges mechanikus úton lehorgonyozni az alapszerkezethez, hogy biztosítva legyen esetleges kicsúsztás ellen (pl. szél szívóhatására). Tartószerkezetre történő, hőszigetelés keresztláncban mechanikus lehorgonyozáshoz speciális horgonyzó alátétek használataosak (nem képezi a víznyelőakna csomagolásának részét, külön megrendelésre megküldjük).

Beton tartószerkezetre illesztett összefolyót mechanikus úton, horgonycsavarok segítségével lehorgonyozuk, az összefolyó és a mennyezeti tartószerkezet közti üreget kitölthük hőszigeteléssel, vagy építkezéshez használatos poliuretan-habbal, ami által az összefolyó stabilan fog állni helyén, egyben pedig hőszigetelése is lesz. Fa anyagú alapokba (zsaluzat, OSB lapok, furnérlemez) a víznyelőknak mechanikus úton, horgonycsavarok segítségével lehorgonyozzuk.

Trapézlemezes alap esetén a nyílás helyén először előnyös a szintezőlapot lerögzíteni (kb. 400 x 400 mm méretben), majd kinyirni a nyílást, a víznyelőknak helyére helyezni és az alaplemezben keresztül mechanikus úton lehorgonyozni a trapézlemez felülső hullámrézéhez.

1.4 Szimplafalú tető összefolyó illesztése a főrétegű vízszigetelésre, vagy páratechnikai rétegre

TOPWET tető összefolyó illesztése a vízszigetelő rétegre az integrált gallér segítségével történik, ami leggyakrabban bitumenes lemez, vagy mPVC fólia. ill. TPO-FPO fólia, EPDM stb. (3.2 ábra).

Bitumenes lemezről készült integrált gallérrel ellátott víznyelő a tető kétrétegű összefüggő bitumenes lemezről készült vízszigetelő rétegére történő hegesztése a gallér teljes felületének ráolvasztásával végezhető el, a két vízszigetelő réteg közé. Az átfedés legkevesebb 120 mm, a gallér a két csík közé oly módon van beillesztve, hogy

a kapott összekötés a víz folyási irányának megfelelően legyen kialakítva. Egyéregyű bitumenes lemez vízszigetelés esetén a víznyelőakra illesztési helyén szükséges a vízszigetelést kiegészítő egy további alap lemezrel.

Az bitumenes lemezek rövidítéses korai fennállási felső műanyag karima láng általi károsodása. Szükséges a felső karimára védőburkolatot fűzni, hogy az összefolyó karimáját a láng ne sértesse (a felső karima védőburkolat valamennyi integrált bitumen galléros víznyelő szüksítésének részét képezi). A karima védőburkolat egyidejűleg használható az bitumenes lemezre, a víznyelő helyén szükséges nyílás kivágásához.

Az ilyen módon bitumenes páratechnikai rétegre illesztett összefolyó az épület felépítésének idején mint időleges vízszigetelő réteg szolgálhat.

mPVC fóliából készült vízszigetelés esetén az integrált gallér csatlakoztatását úgy kell forrólegesítéshez kialakítani, hogy a kapott összekötés a víz folyási irányának megfelelően legyen kialakítva. A varrat szüksége legkevesebb 30 mm legyen, a vízszigetelés csatlakozó varratát ajánlatos kiegészíteni biztonsági töltőanyaggal. PE fóliából készült integrált gallérrel ellátott összefolyó esetén (ezeket leginkább könnyű szerkezetet tettek hőszigetelési célokra) szokták alkalmazni) lapos csatlakoztatását mindkét oldalon tapadó butilkaukus ragszalag segítségével biztosítjuk, és az összekötés helyét egymásra nyomjuk.

1.5 Védőkör

A védőkör a TOPWET összefolyó csomagolásának részét képezi, univerzális kialakításának köszönhetően alkalmas a víznyelőhöz és a toldalékokhoz egyszerűen. A védőkörök oly módon szükséges telepíténi, hogy megakadályozza a durvább szennyeződések ejtő csatornába kerülését és megakadályozza annak eldugulását. Leterhített tetőkavicskeresztelekhez speciális TOPWET védőkörökkel szükséges beépíteni. A kosár magasságát úgy kell megválasztani, hogy a kosár felső szintje legkevesebb 40 mm-el legyen a szűrő köréig szintje felett. A tetőösszefolyó körzetét szórjuk ki 500 mm távolságig 16/32 szemcsézetű zúzott kövvel.

Zöldtetők esetén szükséges bebiztosítani a víznyelőakra ellenőrzését és karbantartását speciális TOPWET zöldtetőkhöz alkalmas szükséges beépíténi. A kosár magasságát úgy kell megválasztani, hogy a kosár felső szintje legkevesebb 40 mm-el legyen a szűrő köréig szintje felett. A tetőösszefolyó körzetét szórjuk ki 500 mm távolságig 16/32 szemcsézetű zúzott kövvel.

1.6 Tetőre alkalmas szimplafalú összefolyó karbantartása, tisztítása

A termékek rendeltetési céljának megfelelő ellátása érdekében a tetőre alkalmas összefolyót, valamint a védőkörök, teraszra alkalmas toldalékoktól, bűzártól és egyéb tartozékokat szükséges évente legalább 2x átellenőrizni és kírtatni. Magasabb fokú dugulásveszély esetén (környező fák lehulló levelei stb.) szükséges az ellenőrzések intenzitását növelni.

1.7 Tárolási és alkalmazási feltételek

Az mPVC szigetelő gallérök ajánlott tárolási hőmérséklete -5 °C és +30 °C között van.

Az egyedi szigetelőgallérök esetén az alkalmazás és a tárolás során be kell tartani a vízszigetelés gyártójának telepítési utasításait. A bitumenes termékek száraz és hűvös környezetben kell tárolni. Ha a bitumenes terméket 0 °C alatti hőmérsékleten alkalmazzák, növelni kell a munkaszünetek számát. -5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten a termékek méréséktől éghajlatú raktárban kell tárolni, vagy legalább ¼-1 órával a felhordás előtt, hogy a kicsomagolt termék méréséktől éghajlatú környezetben alkalmazzék. -10 °C hőmérsékleten tűtött sátrákban kell felhordani a termékeket

2. TOPWET tetőre alkalmas szimplafalú összefolyó önbeállító temperálása

2.1 Tetőre alkalmas víznyelőkna kapcsolási módjai

- kikapcsolás lehetősége nélkül – nyári időszakban minimális villamos energiafogyasztás – nem ajánljuk
- mechanikus kapcsoló – kezelő személy beavatkozását, esetleg időkapcsolós dugaj használata igénybe
- beépített hőérzékelő kultéri hőszabályozó
- elosztószekrénybe telepített hőérzékelő hőszabályozó kultéri hőmérséklet méréséhez


2.2 Bekötés leírása

Bekötés a mennyezetszerkezet alatti villamos elosztódobozon kezesszűrő. A bekötést csak megfelelő (50 / 78 Sb. sz. rendeletről szerinti) készítménnyel kell végezni. A kábel bekötését megelőzően ajánlottak lemaradni a fázis- és a munkavezeték impedancia-értékét, és azokat feltüntetni az építkezés munkanaplójában, esetleg rögzíteni a felülvizsgálat jegyzőkönyvbe. A víznyelőhöz vezető kábel hossza 1,5 m, típusa CYKY 3x1,5mm. • Kábelerek bekötése: sárga/zöld – védővezeték, fekete – fázisvezeték, kék – munkavezeték

- Váltakozó feszültség: 230 V, 50 Hz
- Teljesítmény: 20 °C mellett 10 W / 0 °C mellett 14 W /-20 °C mellett 18 W
- Legmagasabb áramlökési érték: 400 mA
- Védőborítás besorolása: IP 67


2.3 Hőszabályozó beállítása

A hőszabályozót ajánlottan +3 °C értékre állítani. Hőszabályozó vagy hőérzékelő kultéri telepítésének helyét oly módon szükséges megválasztani, hogy az ne legyen kitéve sem állandó huzatnak, sem túlságosan magas hőterhelésnek. Legelőnyösebb az épület északi oldalára telepíteni.




3. Beépítési módok

3.1 Nyílás legkisebb mérete



Ø A	Ø B
TWJ BZ 50	60 mm
TWJ BZ 75	85 mm
TWJ BZ 90	100 mm
TWJ BZ 110	120 mm
TWJ BZ 125	135 mm

3.2 Tetőre alkalmas szimplafalú víznyelő integrált gallérának illesztési ábrája



3.2.a A lágy PVC (TPO-FPO) fólia csatlakoztatásának részlete

- 1 – a tetőösszefolyó karimája
- 2 – lágy PVC (TPO-FPO) fóliából készült vízszigetelő réteg
- 3 – az egyfalú tetőösszefolyó integrált gallérja
- 4 – bitumenes lemezről készült vízszigetelő réteg
- 5 – bitumenes alap lemez

3.2.b Bitumenes szalagokból készült fólia csatlakoztatásának részlete

1. Инструкция по монтажу удлиненной однослойной кровельной воронки

1.1 Подготовка основания

Воронку TOPWET устанавливают в предварительно подготовленное или дополнительно созданное отверстие в конструкции основания или теплоизоляции. Минимальные размеры отверстия указаны на следующей странице инструкции (рисунок 3.1). настоящая инструкция по монтажу. Верхнюю лицевую поверхность фланца следует установить таким образом, чтобы воронка была как минимум на 5-10 мм ниже прилегающей поверхности слоя основания. Воронку следует установить таким образом, чтобы окружной фланец лежал по краю отверстия. При необходимости границы краев отверстий следует подрезать под углом.

1.2 Крепление удлиненной однослойной кровельной воронки

Воронка TOPWET, установленная в бетонную несущую конструкцию, механически крепится с помощью анкерных болтов, а свободное пространство между воронкой и конструкцией кровли заполняется теплоизоляцией или монтажной полипропиленовой пеной, которая используется для фиксации воронки и одновременно выступает в роли теплоизоляции.

В основании на базе дерева (обшивка досками, ОСП плитами, фанерой) воронки крепятся соответствующими крепежами. В случае основания из профильного листового металла следует сначала закрепить листовой металл, выравнивающий основание (размер около 400x400мм) в месте отверстия, а затем вырезать отверстие, вставить воронку и механически закрепить ее с помощью анкерных болтов.

1.3 Соединение удлиненной однослойной кровельной воронки с дождевой канализационной трубой

Перед непосредственной вставкой воронки TOPWET в горловину дождевой трубы в круговой паз горловины вставляется резиновая герметизирующая кольцо. Перед вставкой кровельной воронки в дождевую канализационную трубу ее нижний край покрывается составом, уменьшающим трение. Вставка водосточной воронки с резиновыми герметизирующими кольцом в газ дождевой канализационной трубы обеспечивает герметичность соединения.

1.4 Соединение удлиненной однослойной кровельной воронки с главным гидроизоляционным слоем или пароизоляцией

Соединение воронки TOPWET с основным гидроизоляционным слоем осуществляется с помощью приваренного фартука из битумного материала или ПВХ-мембранны, пленки из термо-пластичного полипропиленова, этилен-пропиленового каучука и т.д. Соединение приваренного фартука воронки из битумного материала с гидроизоляционным слоем кровли, состоящим из двух слоев битумного материала, осуществляется с помощью спайки фартука по всей площади между двумя слоями гидроизоляционных слоев. Пересяжение составляет минимум 120 мм, фартук вставляется между двумя слоями таким образом, чтобы полученный стык находился «на уровне воды». В случае с однослойной гидроизоляцией из битумного материала необходимо дополнить детали соединения воронки с гидроизоляцией дополнительным битумным гидроизоляционным слоем в основании.

При соединении битумных гидроизоляционных слоев существу-

ет риск повреждения верхнего пластикового фланца огнем. Необходимо положить на верхний фланец защитную крышку во избежание повреждения фланца на воронке огнем (защитная крышка фланца входит в комплект поставки любой воронки с приваренным битумным фартуком). Защитную крышку фланца также можно использовать в качестве шаблона для вырезания отверстия в битумном гидроизоляционном слое в месте воронки.

Соединения приваренного фартука кровельной воронки из ПВХ-мембранны осуществляется путем приваривания к гидроизоляционному слою кровли горячим воздухом таким образом, чтобы полученный стык находился «на уровне воды». Ширина сварного шва должна быть минимум 30 мм, соединение гидроизоляции с фартуком можно дополнить заполнителем швов. В случае воронки с приваренным фартуком из пленки ПЭ соединение на поверхности осуществляется с помощью двухсторонней klejющей ленты из бутил-каучук и последующего прикатки места соединения.

1.5 Листвоуповитель

Листвоуповитель входит в комплект поставки любых воронок TOPWET. Благодаря универсальности конструкции, ее можно использовать как для воронок, так и для надставных элементов. Листвоуповитель устанавливается во всех случаях, т.к. он предотвращает попадание крупных отходов в канализационную трубу и препятствует ее засорению.

В случае балластного кровельного покрытия с насыпью из гравия требуется использовать специальный листвоуповитель TOPWET для кровель с гравием. Высота данного листвоуповителя выбирается таким образом, чтобы его верхний уровень был минимум на 40 мм выше верхнего уровня насыпи из гравия. На расстоянии до 500 мм вокруг воронки необходимо использовать заполнитель фракции 20-40 мм.

В случае зеленых кровель необходимо предусмотреть возможность контроля и ремонта кровельной воронки с помощью специального короба TOPWET для зеленных кровель. Квадратные короба размером 300x300 мм или 400x400 мм позволяют свободной подойти к воронке и в то же время обеспечивают ее защиту. Сам короб присыпается на ширину минимум 300 мм гравием фракции 20-40 мм.

1.6 Ремонт и очистка кровельной воронки

Для обеспечения надежной работы кровельной воронки необходимо проверять и чистить минимум 2 раза в год саму воронку, листвоуповитель, надставной элемент, запахозапирающее устройство и другие приспособления. Если существует риск более частого засорения кровли (например, листьями с окружающих деревьев), необходимо увеличить частоту проверок.

1.7 Условия хранения и применения

Рекомендуемая температура хранения изделий с фартуками из мПВХ-мембранны составляет от - 5 °C до +30 °C. Для изделий с нестандартными фартуками следует руководствоваться инструкцией производителя гидроизоляционного материала по применению и хранению данного материала. Изделия с приваренным фартуком из битумно-полимерной материала следует хранить в сухом и прохладном месте. При применении изделий с приваренным фартуком из битумно-полимерного материала при температуре ниже 0 °C следует увеличить количество перевывов в работе. При температуре ниже - 5 °C перед монтажом распакованное изделие должно храниться в течение 1/4-1 часа при нормальной температуре. При температуре ниже - 10 °C изделие должно монтироваться в обогреваемой палатке.

2. Саморегулирующийся электроподогрев TOPWET

2.1 Способы подключения электроподогрева воронок

- без возможности отключения – минимальное потребление электроэнергии даже летом – не рекомендуется
- механический выключатель – требует присутствия оператора или использования реле времени
- наружный терmostат со встроенным датчиком температуры терmostat в распределительном шкафу, включая датчик температуры для измерения температуры наружного воздуха

2.2 Описание подключения

Подключение осуществляется через распределительную коробку под потолочной конструкцией. Подключение может производить только сотрудник с соответствующей квалификацией. Перед подключением кабеля рекомендуем измерить сопротивление на фазном и нулевом проводе и записать результаты в строительный дневник или протокол о проведении испытания. Длина подводящего кабеля воронки – 1,5 м, кабеля CYKY – 3x1,5 мм.

- Подключение проводов: желто-зеленый – заземляющий, черный – фазный, синий – нулевой
- Переменное напряжение: 230 В, 50 Гц

- Потребляемая мощность: 10 Вт при 20°C / 14 Вт при 0°C / 18 Вт при -20°C
- Макс. выброс тока: 400 мА
- Класс защиты: IP 67

2.3 Настройка термостата


Мы рекомендуем настроить термостат на значение +3°C. Расположение внешнего термостата или датчика выбирается таким образом, чтобы он не был подвергнут постоянному воздействию потока воздуха или чрезмерной тепловой нагрузке. Рекомендуется его размещение на северной стороне объекта.




- 1 – главный выключатель
2 – устройство дифференциальной защиты
3 – автоматический выключатель
4 – кровельная воронка
5 – терmostат или выключатель
L – фазный (черный)
N – нулевой (синий)
РЕ – заземляющий (желто-зеленый)

3. Узлы монтажа

3.1 Минимальный размер строительного отверстия




Удлиненная однослойная кровельная воронка DN 50, 70, 90, 100, 125, (*150)
Удлиненная однослойная кровельная воронка DN 50, 70, 90, 100, 125, (*150)




Однослойная кровельная воронка для кровель без теплоизоляции DN 50, 70, 90, 100, 125

	Ø A	Ø B
TWJ BZ 50	60 mm	
TWJ BZ 75	85 mm	
TWJ BZ 90	100 mm	
TWJ BZ 110	120 mm	
TWJ BZ 125	135 mm	

3.2 Узлы крепления фартука удлиненной однослойной кровельной воронки



3.2a Узел крепления ПВХ-мембранны (ТПО-ФПО)



3.2.b Узел крепления битумного материала

- 1 – фланец кровельной воронки или надставной элемент
2 – гидроизоляционный слой из ПВХ-мембранны (ТПО-ФПО)
3 – приваренный фартук воронки или надставного элемента из ПВХ-мембранны (ТРО-ФПО)
4 – гидроизоляционный слой из битумного материала
5 – нижний слой битумного материала



SYSTÉMY ODVODNĚNÍ
PLOCHÝCH STŘECH

TOPWET s.r.o.

náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice
Česká Republika

podpora@topwet.cz
+420 777 701 241

Foreign customers:
support@topwet.cz
+420 720 960 137

www.topwet.cz

